

Bedienungsanleitung

Modell: LS-150-24 DALI2 LI

DALI-2 LED-Netzteil für 24 Vdc Konstanzspannung
IP20, unabhängige Installation



Sicherheitshinweise

- > Vor Montage und Demontage die Netzspannung unbedingt ausschalten. Bitte halten Sie dieses Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- > Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- > Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe könnte dieses Produkt beschädigen und den sicheren Betrieb dieses Produktes beeinträchtigen.
- > Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist / nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert / über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde, bitte nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung.
- > Technische Daten aller verwendeter Produkte vergleichen, diese müssen übereinstimmen oder im angegebenen Bereich liegen. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- > Achten Sie darauf, dass die Gesamtlast der angeschlossenen LED-Beleuchtung, die maximale Ausgrenzung des Produkts nicht übersteigt (siehe Elektrische Daten).
- > Betreiben Sie das Produkt nur im angegebenen Temperaturbereich (siehe Betriebsbedingung).
- > Betreiben Sie das Produkt nur in einer Umgebung, die dessen IP-Schutzklasse entspricht, und schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen & Lösungsmitteln.
- > Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- > Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- > Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- > Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der LED-Treiber ist ein speziell für LED-Beleuchtungen konzipiertes Stromversorgungsgerät. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich folgende Hinweise und das Datenblatt vollständig und sorgfältig durch, sie sind Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Informationen. Bewahren Sie bitte dieses Dokument auf und reichen Sie bitte das Produkt nur zusammen mit diesem Dokument an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Fernnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Elektrische Daten

Nenneingangsspannung	220...240 Vac
Eingangsspannungsbereich	198...264 Vac
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor (k)	> 0,9
Eingangsstrom	1 A max. Vollast, 220...240 Vac
Einschaltstrom	90 A max. Vollast, 198 Vac
Schutzleiterstrom	< 0,7 mA
Ausgangsspannung	24 Vdc
Ausgangsstrom	0...6,25 A
Nennausgangsleistung	150 W max.
Effizienz	≥ 89 %
Lebensdauer	> 50.000 h
Dimming	DALI-2 (1-100 %) PUSH (pr.) (1-100 %)

Betriebsbedingung

Umgebungstemperatur (Ta)	-20...+45 °C
Max. Oberflächentemperatur (Tc)	85 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte	20...95 %
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Schutzfunktion

Kurzschlussschutz	Ja *
Überlastschutz	Ja *
Übertemperaturschutz	Ja *
	105...150 %

(*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederhergestellt, nachdem das Problem beseitigt und das Netzteil erneut gestartet wird.

Normen

Normen	EN 41347-1, EN 41347-2:13
	EN 42384, EN 55015, EN 41547
	EN 41000-3-2, EN 41000-3-3
	EN 41000-4-2, EN 41000-4-5
	CE, UKCA
Kennzeichen	
RoHS Übereinstimmung	Ja


Installation

Art der Installation	Unabhängige Installation	
Art des Anschlusses	Schraubklemme	
Leitungsverwechslung, eingangseitig	0,5...1,5 mm ²	
Leitungsverwechslung, ausgangseitig	0,5...1,5 mm ²	
Absolutterlänge, eingangseitig	7,0...9,0 mm	
Absolutterlänge, ausgangseitig	7,0...9,0 mm	
Leistungsschalter / circuit breaker (230V)	10A Typ B: 4 Stk.	10A Typ C: 7 Stk.
	13A Typ B: 5 Stk.	13A Typ C: 8 Stk.
	16A Typ B: 6 Stk.	16A Typ C: 10 Stk.
	20A Typ B: 8 Stk.	20A Typ C: 13 Stk.

Steuerung durch PUSH-Taster

Aktion	Aktordauer	Status	Funktion
Einmal kurz drücken	< 0,5 s	LED ein	LED-Netzleiste ausschalten
		LED aus	LED-Netzleiste einschalten mit letzter Helligkeitsstellung
Drücken und halten	> 0,5 - 14 s	LED ein	Helligkeit nach oben / unten drehen Jeder neue Tasterdruck wird die Dimmrichtung ändert
		LED ein	Synchronisieren alle LED-Netzleiste mit 100% Helligkeit*
		LED aus	Einschalten und synchronisieren alle LED-Netzleiste mit 9% Helligkeit*

* Bei einem Parallelschluss von mehreren LED-Netzleiste mit singulärer Taste für PUSH-Dimmung



Halten Sie bei der Installation einen Abstand von mindestens **15cm** zwischen das Produkt und anderen Wärmequellen ein, z.B. anderer LED-Netzleiste, Leuchtkörper/LEDs etc.

Einen Abstand von mindestens **5cm** zwischen LED-Netzteil und anderen nicht Wärme produzierenden Objekten/Flächen ist eben erforderlich.



Die Installation des Produkts darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist! Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere! Haben Sie keine Fachkenntnisse für die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, sondern beauftragen Sie eine Fachkraft.

Bedienungshinweise

- Vergleichen Sie die technischen Daten auf allen verwendeten Produkten und stellen Sie die Kompatibilität sicher.
- Die Installation des Produkts darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden.
- Schalten Sie die Sicherung ab und kontrollieren Sie mit einem Spannungsprüfer, ob die Leitung wirklich spannungsfrei ist.
- Schließen Sie zuerst Ihre LED-Beleuchtung in richtiger Polarität an die Schraubklemmen/Federzugklemmen /Kabel auf der Sekundärseite (SEC) an. Dann schließen Sie die Primärseite (PRI/200-240 Vac) über deren Schraubklemmen/Federzugklemmen/Kabel an das Stromnetz an.
- Fixieren Sie das Produkt auf einem ebenen, stabilen Untergrund.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Befestigen des Produkts keine unter der Oberfläche verlaufenden Kabel, Leitungen oder Rohre beschädigen.
- Prüfen Sie zuletzt den korrekten Anschluss des LED-Treiber; erst bei einwandfreier Installation darf die Netzspannung wieder zugeschaltet werden.
- Der LED-Treiber funktioniert, sobald auf der Primärseite eine Spannung anliegt

IMPORTEUR

HOLDERS TECHNOLOGY GERMANY

Woozmorgen 12
Kirchheimbolanden
Rheinland-Pfalz 67292
Germany

Tel. +49 (0)6352 404 220

Fax +49 (0)6352 404 115

ledsales@holderstechnology.com

