




KARO-S ...

I



Typ	B1
KARO-S ...	75
KARO-S ... DALI	100

KARO-L ... KARO-L ... DALI



II




Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.




Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.



Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.




III



IV




V



optional


ZV-KARO-...

VI




ZV-KARO-...-OZ

VII



RIDI

KARO



Montageanleitung

RIDI Leuchten GmbH

Hauptstraße 31-33

D - 72417 Jungingen
(Zollernalbkreis)

Telefon : 0 74 77 / 8 72 - 0
Telefax : 0 74 77 / 8 72 - 48
eMail : info@ridi.de
Internet : www.ridi.de