

TYP	L1	B	B2
EBRPL 128/54	1180	84	86
EBRPL 135/49/80	1480	84	86
EBRPL 214/24	580	184	186
EBRPL 228/54	1180	184	186
EBRPL 235/49	1480	184	186

$L = (n \times L1) + 17$

I

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.



Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.


W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.




II




III







IV



V



VIII



EBRPL 1 .. / 2 ..

Montageanleitung

RIDI Leuchten GmbH

Hauptstraße 31-33

D - 72417 Jungingen  
(Zollernalbkreis)

Telefon 0 74 77 / 8 72 - 0  
Telefax 0 74 77 / 8 72 - 48  
Internet www.ridi.de