

# Smooove Origin RS100 io

**1-Kanal-Funkwandsender zur manuellen Steuerung eines io-Funkantriebs/io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe/io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.**



Smooove Origin RS100 io Pure inkl.  
Somfy Smooove Rahmen Pure

Smooove Origin RS100 io Pure

## Produktnutzen

Regelbare Geschwindigkeit (langsam/schnell) für RS100 Antriebe, dadurch noch leisere Fahrt möglich. Dies ist insbesondere interessant bei einer Gruppensteuerung oder bei der Nutzung in Schlafzimmern aufgrund der zusätzlichen Geräuschreduzierung.

Durch die erhabenen Tasten (taktile Bedienung) sind die Tasten leicht zu finden, auch im Dunkeln.

## Produktvorteile

- Bedienung über Drucktasten
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme
- Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smooove Rahmen
- Einzel- oder Gruppenbedienung möglich
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise
- „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise
- Langer Tastendruck = niedrige Geschwindigkeit, kurzer Tastendruck = hohe Geschwindigkeit
- Programmieraste auf der Rückseite des Moduls
- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich
- LED zur Sendeanzeige
- Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige

Artikel-Nr.

**Smooove Origin RS100 io Pure Shine inkl.  
Somfy Smooove Rahmen Pure** **1 811 717**

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Somfy Smooove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Somfy Smooove Rahmen.

**Smooove Origin RS100 io Pure Shine** **1 811 716**

**Smooove Origin RS100 io Pure Shine  
inkl. 2 Bef.-Platten** **1 811 720**

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, 1 oder 2 Befestigungsplatten für Somfy Smooove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme.

**Hinweis:** Für Raffstoren nicht zu empfehlen. Lamellenwendung mit Smooove Origin RS100 io nicht im Tippbetrieb möglich.

Artikel-Nr.

**Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme** **9 016 911**  
(VE = 10 Stück)

## Somfy Smooove Rahmen

Artikel-Nr.

**Smooove Rahmen Pure** **9 015 022**

**Smooove Rahmen Silver Mat** **9 015 025**

**Smooove Rahmen Black** **9 015 023**

**Smooove Rahmen** **9 015 027**

**Light Bamboo - Holzoptik**

**Smooove Rahmen** **9 015 026**

**Amber Bamboo - Holzoptik**

**Smooove Rahmen** **9 015 236**

**Cherry - Holzoptik**

**Smooove Rahmen** **9 015 237**

**Walnut - Holzoptik**

**Smooove Rahmen** **9 015 238**

**Doppelrahmen Pure (o. Abb.)**



# Smoove Origin RS100 io




Smoove Origin RS100 io Pure inkl.  
Somfy Smoove Rahmen Pure



Smoove Origin RS100 io Pure

## Technische Daten



Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR2032)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP 30
Funkfrequenz:	868,95 MHz
Abmessungen (BxHxT):	50 x 50 x 10 mm

## Funktionsprinzip

