

Stand: 2024.02.15

## Die Vitramo-Temperaturregelung VTX



### VTX-SP



Funkthermostat Fernbedienteil.

Das digitale Fernbedienteil, das zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient, arbeitet als Raumthermostat im Verbund mit den Funkempfängern VTX-E, VTX-EU und VTX-ES zusammen. Dabei können einem Fernbedienteil ein oder mehrere Funkempfänger, die mit einem Heizelement direkt verbunden sind, zugeordnet werden.

Das Fernbedienteil mit Wochenprogrammierung und individuell einstellbaren Tagesabläufen verfügt über den Betriebsmodus: Automatik, Komfort, Absenk, Party, Urlaub, Frostschutz, Aus. Einstellbereich 5 - 30°C. Betriebsspannung 2 Lithium-Batterie LR03/AAA 1,5V. Schutzart IP30.

Da die Wochenprogrammierung um die adaptive Regelung des Heizbeginns erweitert ist, erfüllt das digitale Fernbedienteil ohne weitere Korrekturfaktoren wie Fensterkontakt den ökodesign konformen Betrieb von ortfesten Heizelementen und Dunkelstrahlern.

Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Funkempfängers, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais LS-E, LS-EUP oder LS-E3 geschaltet werden.

<b>Bezeichnung:</b>	<b>VTX-SP</b>
Abmessung:	135 x 81 x 22 mm
Gewicht:	0,14 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 140 x 100 x 70 mm – Gewicht: 0,24 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310299

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vtx-sp>.  
CAD-Daten finden Sie unter [https://vitramo.info/vtx-sp\\_3d](https://vitramo.info/vtx-sp_3d).

